

Link do produktu: <https://b2b.martec.pl/hak-z-kula-wypinana-pionowo-imiola-na32-p-18814.html>



Hak z kulą wypinaną pionowo IMIOLA N/A32

Cena brutto	1 600 zł
Cena netto	1 301 zł
Dostępność	2-5 dni
Numer katalogowy	N/A32
Kod producenta	N/A32
Producent	IMIOLA
System kuli	wypinany pionowy
Max. uciąg [kg]	1600
Czy moduł	tak
Produkcja	Polska
Siła D [kN]	8.5
Homologacja	tak

Opis produktu

Hak z kulą wypinaną pionowo IMIOLA N/A32 to hak holowniczy IMIOLA / HAK-POL z kulą wypinaną pionowo przygotowany do konkretnego zastosowania samochodu.

Zastosowanie:

- NISSAN QASHQAI (J10, NJ10) (z 7 seats) 11.2006-04.2014
- NISSAN QASHQAI (J11) (z 7 seats) 04.2014-10.2018

Co obejmuje ta pozycja: hak holowniczy z kulą i elementami montażowymi przewidzianymi przez producenta. Wiązka elektryczna nie jest elementem tej pozycji.

Przed zakupem sprawdź: model, wersję nadwozia, rocznik produkcji oraz wykluczenia podane przy zastosowaniu. Przy pozycjach oznaczonych wymogiem modułu należy dobrać odpowiednią wiązkę elektryczną z modułem.

Dane techniczne

Producent: **IMIOLA / HAK-POL**
Numer katalogowy: **N/A32**
System kuli: **kula wypinana pionowo**
Maksymalny uciąg: **1600 kg**
Nacisk pionowy: **75 kg**
Siła D: **8.5 kN**
Homologacja: **E20**
Wymagany moduł elektryczny: **tak**
Kraj produkcji: **Polska**

System kuli wypinanej

System kuli wypinanej pionowo IMIOLA / HAK-POL

Wersja z oznaczeniem /A ma kulę wypinaną pionowo, wkładaną od dołu w gniazdo haka. Mechanizm po prawidłowym wsunięciu blokuje kulę automatycznie, a gotowość do jazdy potwierdza zielony wskaźnik.



1. Wsuń kulę od dołu. Prowadź kulę prosto w gniazdo haka, aż mechanizm zacznie pracować.



2. Poczekać na klik i zamknij kluczykiem. Słyszalne kliknięcie oznacza zablokowanie mechanizmu; przed jazdą kluczyk powinien być wyjęty.



3. Sprawdź wskaźnik. Kolor zielony oznacza prawidłowe napięcie. Czerwony wskaźnik oznacza, że kula nie jest gotowa do holowania.



4. Wypnij po użyciu. Po odblokowaniu kluczykiem obróć pokrętko zwalniające i wyjmij kulę pionowo w dół.

Przed jazdą: upewnij się, że kula siedzi bez luzu, wskaźnik jest zielony, a kluczyk został wyjęty z zamka.