Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 16:34

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/kolpak-luxury-16-p-14187.html



Kołpak Luxury 16"

Cena	**2200 pkt + 0 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**AMIO-11384**
Kod producenta	**AMIO-11384**
Kod EAN	**8586015113840**
Producent	**AMIO**

Opis produktu

Kołpaki pasują do większości modeli samochodów wyposażonych w stalowe felgi. Dzięki możliwości regulacji obręczy można idealnie dopasować kołpak do felgi. Nie nadają się jedynie do felg wypukłych

ZALETY:

- WYSOKA JAKOŚĆ zastosowanego tworzywa ABS
- WYTRZYMAŁOŚĆ – odporne na uderzenia i zmienne warunki atmosferyczne
- BEZPIECZEŃSTWO – zatrzaski z tworzywa sztucznego nie powodują uszkodzenia felg
- ŁATWOŚĆ MONTAŻU – bez użycia dodatkowych narzędzi
- EFEKTOWNY WYGLĄD

Aby wybrać prawidłowy rozmiar kołpaka należy sprawdzić średnicę felgi – informację taką można odczytać na oponie. Liczba następująca po symbolu „R” oznacza średnicę opony.

MONTAŻ:

- Zdejmij zbędne pokrywy z felgi i oczyść jej zewnętrzną stronę
- Ustaw stalowy pierścień rozprężny w pozycji z wcięciem pod wentyl i wciśnij go w gniazda łapek zaciskowych
- Przyłóż kołpak do felgi, tak aby miejsce na wentyl w kołpaku pokrywało się z wentylem w feldze
- Nałóż kołpak na dolną część felgi, podeprzyj kolanem, górne dwie łapki zaciskowe przyciśnij (uchyl) palcami od góry w dół kołpaka i jednocześnie wciśnij kołpak do wewnątrz rantu felgi.
- Dociśnij na całym obwodzie felgi.

LINK DO PRODUKTU NA STRONIE AMIO