Dane aktualne na dzień: 09-11-2026 18:55

Link do produktu: https://b2b.martec.pl/kolpak-rapide-nc-14-silverblack-czarno-srebrny-ze-srubami-chrom-p-14920.html



# Kołpak Rapide NC 14" SILVER&BLACK (czarno-srebrny) ze śrubami chrom

| | |
|---|---|
| Cena | **2200 pkt + 0 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **AMIO-10058** |
| Kod producenta | **AMIO-10058** |
| Kod EAN | **8586019100587** |
| Producent | **AMIO** |

## Opis produktu

Kołpaki pasują do większości modeli samochodów wyposażonych w stalowe felgi. Dzięki możliwości regulacji obręczy można idealnie dopasować kołpak do felgi. Nie nadają się jedynie do felg wypukłych

**ZALETY:**

- WYSOKA JAKOŚĆ zastosowanego tworzywa ABS
- WYTRZYMAŁOŚĆ – odporne na uderzenia i zmienne warunki atmosferyczne
- BEZPIECZEŃSTWO – zatrzaski z tworzywa sztucznego nie powodują uszkodzenia felg
- ŁATWOŚĆ MONTAŻU – bez użycia dodatkowych narzędzi
- EFEKTOWNY WYGLĄD

Aby wybrać prawidłowy rozmiar kołpaka należy sprawdzić średnicę felgi – informację taką można odczytać na oponie. Liczba następująca po symbolu „R” oznacza średnicę opony.

**MONTAŻ:**

- Zdejmij zbędne pokrywy z felgi i oczyść jej zewnętrzną stronę
- Ustaw stalowy pierścień rozprężny w pozycji z wcięciem pod wentyl i wciśnij go w gniazda łapek zaciskowych
- Przyłóż kołpak do felgi, tak aby miejsce na wentyl w kołpaku pokrywało się z wentylem w feldze
- Nałóż kołpak na dolną część felgi, podeprzyj kolanem, górne dwie łapki zaciskowe przyciśnij (uchyl) palcami od góry w dół kołpaka i jednocześnie wciśnij kołpak do wewnątrz rantu felgi.
- Dociśnij na całym obwodzie felgi.

LINK DO PRODUKTU NA STRONIE AMIO