

Link do produktu: <https://b2b.martec.pl/kolpak-wind-15-srebrny-p-15432.html>



## Kołpak WIND 15" srebrny

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Cena             | <b>2000 pkt + 0 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Na zamówienie</b>   |
| Numer katalogowy | <b>AMIO-L07194</b>     |
| Kod producenta   | <b>AMIO-L07194</b>     |
| Kod EAN          | <b>5905669071949</b>   |
| Producent        | <b>AMIO</b>            |

### Opis produktu

Kołpaki pasują do większości modeli samochodów wyposażonych w stalowe felgi. Dzięki możliwości regulacji obręczy można idealnie dopasować kołpak do felgi. Nie nadają się jedynie do felg wypukłych

### ZALETY:

- WYSOKA JAKOŚĆ zastosowanego tworzywa ABS
- WYTRZYMAŁOŚĆ – odporne na uderzenia i zmienne warunki atmosferyczne
- BEZPIECZENSTWO – zatrzaski z tworzywa sztucznego nie powodują uszkodzenia felgi
- ŁATWOŚĆ MONTAŻU – bez użycia dodatkowych narzędzi
- EFEKTOWNY WYGLĄD

Aby wybrać prawidłowy rozmiar kołpaka należy sprawdzić średnicę felgi – informację taką można odczytać na oponie. Liczba następująca po symbolu „R” oznacza średnicę opony.

### MONTAŻ:

- Zdejmij zhedne pokrywę z felgi i odwróć jej zewnętrzną stronę
- Ustaw stalowy pierścień rozprężny w pozycji z wcięciem pod wentyl i wciśnij go w gniazda łapek zaciskowych
- Przyłóż kołpak do felgi, tak aby miejsce na wentyl w kołpaku pokrywało się z wentylem w feldze
- Nałóż kołpak na dolną część felgi, podeprzyj kolanem, górne dwie łapki zaciskowe przyciśnij (uchyl) palcami od góry w dół kołpaka i jednocześnie wciśnij kołpak do wewnątrz rantu felgi.
- Dociśnij na całym obwodzie felgi.

[LINK DO PRODUKTU NA STRONIE AMIO](#)