




STEINHOFF® SMP - 7

- | | |
|--|--|
| (D) Einbauanleitung:
Elektroanlage für Anhängervorrichtung | (H) Szerelési útmutató:
A vonószerelvény villamos berendezése |
| (F) Instructions de montage:
Installation électrique pour dispositif d'attelage | (PL) Instrukcja montażowa:
Instalacja elektryczna do przyczep |
| (GB) Installation instructions:
Electrical system for towing hitch | (DK) Montagevejledning:
Elektrisk adapterkit |
| (I) Istruzioni per l'installazione:
Impianto elettrico per il gancio di traino | (RU) Монтажная инструкция:
Электрический монтажный комплект |
| (NL) Inbouwinstructie:
Elektrische installatie voor trekhaak | (N) Monteringsanvisning:
Elektrisk monteringssett |
| (E) Instrucciones de montaje:
Instalación eléctrica para el dispositivo de remolque | (LT) Montavimo instrukcija:
Elektrinis komplektas |
| (P) Instrução de montagem:
Instalação elétrica para equipamento de reboque | (LV) Montāžas instrukcija:
Elektriskais montāžas komplekts |
| (CZ) Návod k montáži:
Elektrické zařízení pro závěsné zařízení | (S) Montageanvisning:
Elektrisk påbyggnadssats |
| (SK) Návod na montáž:
Elektroinštalácia pre ťažné zariadenie | (FIN) Kokoonpano-ohjeet:
Sähköasennussarja tarkistusohjauksen |
| | (EST) Paigaldusjuhend:
Elektriline paigalduskomplekt |





L R 58L 58R FRS					IN 54G FRS 58R 58L VCC (+12V)					
54				54G						



	wh	bk	ye	bn	gy	gn	rd	bu	or	pu	no
D	weiss	schwarz	gelb	braun	grau	grün	rot	blau	orange	violett	nicht belegt
GB	white	black	yellow	brown	grey	green	red	blue	orange	purple	not occupied
F	blanc	noir	jaune	brun	gris	vert	rouge	bleu	orange	violet	inutilisé
NL	wit	zwart	geel	bruin	grijs	groen	rood	blauw	oranje	violet	niet aangesloten
DK	hvid	sort	gul	brun	grå	grøn	rød	blå	orange	violet	ikke anvendt
N	hvit	svart	gul	brun	grå	grøn	rød	blå	oransje	fiolet	ikke i bruk
S	hvit	svart	gul	brun	grå	grön	röd	blå	orange	violet	ej använd
FIN	valkoinen	musta	keltainen	ruseka	harmaa	vihreä	punainen	sininen	oranssi	violetti	ei varattu
I	bianco	nero	giallo	marrone	grigio	verde	rosso	blu	arancione	viola	libero
E	blanco	negro	amarillo	marón	gris	verde	rojo	azul	anaranjado	violetta	no ocupado
CZ	bílý	černý	žlutý	hnědý	šedý	zelený	červený	modrý	oranžový	vialový	neobsazen
H	fehér	fekete	sárga	barna	szürke	zöld	piros	kék	narancssárga	liló	nem foglalt
RU	белый	черный	желтый	коричневый	серый	зеленый	красный	голубой	пурпурный	оранжевый	свободно
LT	balta	juoda	geltona	ruda	pilka	žalia	raudona	mėlyna	oranžinė	purpurinė	laisva
LV	balta	melna	dzeltena	brūna	pelēka	zāla	sarkana	zila	oranža	purpursarkana	brīvs
EST	valge	must	kollane	pruun	hall	roheline	punane	sinine	oraaž	purpurunane	vaba
SK	bela	čierny	žltý	hnedý	šedý	zelený	červený	modrý	pomarančový	fialový	neosadený
PL	biały	czarny	żółty	brązowy	szary	zielony	czerwony	niebieski	pomarańczowy	fioletowy	wolny

IN 54G		OUT 54G	
FRS		L	
58R		R	
58L		54	
VCC (+12V)		PDC	
54G		31	

